

Aufbauanleitung CURVE

!Lesen Sie diese Anleitung bitte vor Aufbaubeginn in Ruhe und komplett durch, um sich bereits beim Lesen mit den Details vertraut zu machen!

Sehr geehrte Kunden,

mit dem Erwerb des Vorzeltes **Curve** haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt aus unserem Haus entschieden, das durch seine einmalige Optik sicherlich der Blickfang auf jedem Campingplatz sein wird.

Neben unseren allgemeinen Aufbautipps möchten wir Ihnen nachfolgend gern noch einige speziell nur auf dieses Zelt zutreffende Hinweise geben.

Vorbereitung:

- Schutzplane oder Zelteppich vor den Wohnwagen legen.
- Gestänge auspacken und nach Zeichnung sortieren
- Bogenteile Nr. 6 & 7 zusammenstecken
- Fußteile Nr. 5 & 4 zusammenstecken
- Winkelabgänge Nr. 1 & 2 montieren
- Querverbinder Nr.10 & 11 zusammenbauen
- Winkelverbinder Nr.8 & 9 zusammenstecken
- alle restlichen Stäbe Nr. 5 bereitlegen



Bild 2746

- Zelthaut auspacken und Wandteile separat ablegen
- Dachteil auseinander falten

Zeltaufbau:



Bild 2740

Zelthaut **immer** von der Heckseite aus einziehen!

Wir empfehlen den Aufbau durch 2 Personen!



Bild 2732

Achtung!

Bedingt durch den speziell angepassten Dachschnitt des Zeltes kann es beim Einziehen der letzten 2,50m Dachkeder zu Spannungen kommen. Bitte dabei keine Gewalt anwenden, sondern lediglich von der Bugseite aus ziehen und am Heck immer stückweise den Keder in die Schiene einführen.



Bild 2729

- Zelt nun so vermitteln, dass der Abstand zum Boden auf beiden Seiten gleich groß ist.



Bild 2720

- Beim ersten Aufbau empfehlen wir generell die Benutzung der mitgelieferten Vario Clips. So können Sie problemlos die optimale Position für die Anbringung der Winkelemente bestimmen und gegebenenfalls variieren.



Bild 2713

- 4 Vario Clips bis zu den am Keder angebrachten Markierungen aufschieben und durch drücken des schwarzen Knopfes arretieren.



Bild 2714

- Die Hakenstangen Nr. 3 einhängen.



Bild 2703

- Anschließend die Winkel Nr. 1 und 2 aufschieben (der einzelne Abgang zeigt jeweils zur Mitte hin, so dass da die Stange Nr. 8 & 9 montiert werden kann.



Bild 2700

- Teleskopieren Sie nun bitte diese Stange so weit auseinander, dass die Winkel im Verlauf der mittleren, vom Wohnwagen weg zeigenden Dachnähte liegen.



Bild 2673

- Die Verbindungsstange soll auf der parallel zum Wohnwagen verlaufenden Naht liegen.
- Zuerst werden nun die beiden mittleren Bögen montiert. Dazu werden die Stäbe Stab Nr. 5 in die Winkelabgänge gesteckt und danach mit den bereits vormontierten Bogenstangen und Fußteilen komplettiert.



Bild 2689



Bild 2681

- Danach werden die direkt am Wohnwagen verlaufenden Bögen montiert.



Bild 2660

- Anschließend können die dazwischen liegenden Bögen montiert werden.



Bild 2653

- Nun werden die Querverbinder an der Verbindungsstelle der beiden Bogenstangen eingehangen und so arretiert, dass die Bögen hinter der jeweiligen Naht verlaufen.



Bild 2626

- Alle Wandteile einhängen und die Reißverschlüsse schließen. Gestänge erneut auf die Nähte ausrichten und Fußteile so teleskopieren, dass das Zelt in Waage steht.



Bild 2618

- Zelt ringsum abspannen. Dabei rechts und links am Wohnwagen beginnen und zur Mitte hin arbeiten.



Bild 2613

Zur Abspannung und zur Pflege des Zelttes empfehlen wir auch die Beachtung der Hinweise in der „Allgemeinen Aufbauanleitung“, die dem Bordbuch beiliegt.

Dort finden Sie auch weitere Hinweise, zur Grundaussattung beim Zeltaufbau, Ihrer Standortwahl und möglichem Zubehör

dwt Zelte
Dieter Winneknecht GmbH
Harzweg 11
34225 Baunatal
www.dwt-zelte.com