

Verbindungen zum Fahrzeug:

zur Anwendung bei Fahrzeugen mit einer Dachkantenhöhe von 210 – 300 cm.

Bauen Sie erst Ihr Zelt auf und fahren Sie dann mit Ihrem Fahrzeug neben die Zeltöffnung der Rückwand.

Achten Sie dabei auf genügend Abstand zum Zelt, damit das Zelt (Zelttuch oder Stangen) nicht beschädigt wird.

Achten Sie darauf, dass sich keine Personen zwischen Zelt und Fahrzeug befinden!

Serie: Überwurf-Schleuse



Wir bieten mit der Überwurf-Schleuse eine universelle Verbindungsmöglichkeit zwischen Fahrzeug und Zelt. Je nach Zeltmodell variiert die Ausführung der Schleusen aus technischen Gründen.

Das Prinzip bleibt aber dennoch immer gleich. Ein Teil der Schleuse liegt auf dem Fahrzeugdach. Sie befestigen die Leinen, die rechts und links an den Enden der Schleuse befestigt werden, auf der anderen Fahrzeugseite.



Wenn der Boden zu hart ist, wählen Sie die Reifenfelgen als Befestigungspunkte.

Und mit dieser einfachen aber effektiven Art der Verbindung, bleiben Sie mit Ihrem Fahrzeug mobil. Und müssen für einen kurzen Ausflug am Urlaubsort nicht Tisch und Stühle oder Fahrräder im Fahrzeug verstauen.

Während Ihrer Abwesenheit dient Ihr Zelt als Ihr Aufbewahrungsort für Sportgeräte und Möbel!

Beachten Sie beim Öffnen und Schließen der Fahrzeugtüren, dass scharfe Kanten die Zelthaut nicht quetschen und beschädigen.